



# Chaise pliante en aluminium, lot de 2



image 1



image 2




image 3



# Chaise pliante en aluminium, lot de 2

Cher client,

Merci d'avoir choisi la chaise pliante en aluminium CHILLROI®.

Nous espérons que vous êtes satisfait et attendons avec impatience votre avis en ligne positif.

Nous sommes ravis de recevoir vos suggestions d'amélioration à l'adresse e-mail [service@inprodius.de](mailto:service@inprodius.de).

Si vous avez besoin des instructions dans une autre langue, veuillez visiter notre site web [www.chillroi.com](http://www.chillroi.com).



## **Détails techniques (par chaise)**

Mesure (image 1) :

environ 65 cm x 56 x 108 cm (L x l x H)

Mesure (image 2) : 55 x 22 x 87 cm (L x l x H)

Poids : environ 3,6 kg

Charge maximale : 110 kg

## **Fonctions**

Pliable (image 2).

Lorsqu'elle est dépliée, le dossier peut être ajusté en 7 positions différentes (image 3).

## **Contenu de la livraison**

Lot de 2 chaises pliantes en aluminium, carte de garantie et ces instructions.

## **Nettoyage et entretien**

Nettoyez le produit avec un chiffon humide et un détergent doux.

Laissez toutes les parties sécher complètement avant de remballer le produit. Cela évite la formation de moisissures, d'odeurs et de décolorations.

## **Stockage**

Conservez le produit dans une pièce protégée et sèche.

## **Élimination**

Une fois que le produit a atteint la fin de sa durée de vie, veuillez vous renseigner sur les options d'élimination auprès de votre autorité locale.

## **Garantie**

En cas de réclamation au titre de la garantie (2 ans à compter de la date d'achat), veuillez utiliser la carte de garantie jointe.

## **! INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour éviter tout dommage causé par une utilisation incorrecte !

Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par une utilisation incorrecte.

Une utilisation correcte inclut l'observation de toutes les informations de ce manuel, en particulier les consignes de sécurité.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr et transmettez-les à des tiers dès que vous transmettez le produit.

Le produit convient à un usage privé par des personnes d'un poids maximal de 110 kg et ne doit être utilisé que par une personne à la fois.

Pour éviter les blessures, veuillez faire attention en pliant et dépliant le produit.

## **! DANGER POUR LES TOUT-PETITS ET LES ENFANTS !**

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le produit et le matériel d'emballage. Il y a un risque d'étouffement et d'accidents.

Le produit n'est pas un jouet et ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Utilisez le produit uniquement s'il est en parfait état et non s'il présente des dommages visibles ou suspects. Vérifiez le produit pour tout dommage avant chaque utilisation.

## **! RISQUE D'ACCIDENT !**

Avant utilisation, assurez-vous que le produit est entièrement déplié et stable sur une surface ferme.

Ne vous asseyez jamais sur le dossier ou les accoudoirs et ne restez jamais debout sur le produit. Respectez la charge maximale de 110 kg. Si cette limite de poids est dépassée, cela peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

N'utilisez pas le produit près de flammes nues et stockez-le en toute sécurité par temps venteux et tempétueux pour éviter qu'il ne vole et endommage des personnes ou des biens.